


測定の方法・手順

準備

1 体重計に乗る前に表示が0.0kgになっている事を確認してください。

2 素足で静かに体重計にお乗りください。
・液晶画面に体重が表示されます。



・リセットボタンを4秒以上押しと表示が0.0kgになります。

入力

3 着衣補正ボタンで衣服のおおよその重さを選択してください。(0.5kg・1.0kg・2.0kg)
夏物衣料 春秋衣料 冬物衣料

※登録No.設定画面(CALL)になった場合は、**0**(ゲスト)を入力してください。




4 数字ボタンでウエストを入力してください。
※ウエスト入力の設定が無い場合は、この画面は表示されません。

5 数字ボタンで身長を入力してください。

6 数字ボタンで年齢を入力してください。

7 性別ボタンで性別を選択してください。

入力を間違えたら... リセットボタンを押して再入力してください。




測定

8 測定スティックホルダーから測定スティックをとり正しい測定姿勢をとってください。

9 測定スティックの **測定** ボタンを押してください。
・測定完了までそのままの姿勢を維持してください。

10 測定完了・測定結果がプリントされます。
・プリント用紙を引き上げるように切り取ってください。



<測定スティック>

<正しい測定姿勢>

エラーが出た時には

エラー表示	E-1 / E-3	E-2	E-8	HH
原因	電極の接し方が不十分。 測定姿勢が不安定。 指や足裏の乾燥。	BMIが表示可能範囲外。	プリンタエラー	体重計に乗った状態で、リセットボタンを押した。
対処方法	指先または足裏をしっかりと電極に当ててください。 ぬれタオル等で足や指を湿らせてください。	自動的に個人設定表示に戻りますので、再度設定をやり直すか、一度、体重計からおりて体重測定からやり直してください。	プリンタ用紙があるか確認してください。	体重計に乗らずにリセットボタンを押してください。